


## World 5000



Для получения дополнительной информации: [support@kituramirus.ru](mailto:support@kituramirus.ru) и 8-800-707-25-02  
г. Москва, 117393, ул. Профсоюзная 56, БЦ Cherry Tower

# World 5000

No.	Артикул	Устаревший артикул	Наименование (RUS)	Модель	Description (ENG)
9	S311400009		Датчик перегрева 105°C	World 5000 13/16/20/25/30	Overheating Sensor 105°C
10	S311200011		Датчик температуры теплоносителя GB-610	World 5000 13/16/20/25/30	Temperature of the heat carrier GB-610
12	S333100005		Электроды розжига	World 5000 13/16/20/25/30	SPARK PLUG
15	S314200007		Датчик пламени RS-100	World 5000 13/16/20/25/30	Photo Sensor RS-100
17	S223100029		Трансформатор розжига EI-820	World 5000 13/16/20/25/30	Ignition transformer EI-820
18	S242100014		Вентилятор KVG-16D	World 5000 13/16/20	Ventilator KVG-16D
18-1	S242100011		Вентилятор KVG-30D	World 5000 25/30	Ventilator KVG-30D
21	S171100005		Газовый клапан UP33-06	World 5000 13/16/20/25/30	Gas Valve Assy UP33-06
23	S325100003		Манометр 4 kg/cm <sup>2</sup>	World 5000 13/16/20/25/30	Pressure gauge 4 kg/cm <sup>2</sup>
24	S132100041		Циркуляционный насос KPM-100-НС	World 5000 13/16/20/25/30	Circulation Pump KPM-100-NS
26	S322100020		Воздушный клапан 15A	World 5000 13/16/20/25/30	Air vent 15A
29	H8550150012	S312100015 H190570002	Датчик низкого уровня (для закрытого расшир бака)	World 5000 13/16/20/25/30	Low Water Level Sensor
31	S323100014		Клапан безопасности 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	World 5000 13/16/20/25/30	Safety Valve 2.5 kg/cm <sup>2</sup>
33	S323100039		Трёхходовой клапан 220V	World 5000 13/16/20/25/30	3 way valve 220V
38	S114110018		Блок управления GTX-7050	World 5000 13/16/20/25/30	Control GTX-7050
extra	S121100062		Комнатный Термстат CTR-5700 (World)	World 5000 13/16/20/25/30	Thermostat CTR-5700
extra	S231100005		Силовой Трансформатор	World 5000 13/16/20/25/30	Power transformer