


**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

2. Теплообменник <b>3219-08.00</b>	<b>3295-07.20.005-20</b>	28. Прокладка D28xd17x2 <b>3272-00.014-01</b>
3. Горелка <b>3264-02.050-04</b> или <b>3264-02.050-05</b> или <b>326402.050-01</b>	14. Гайка <b>3219-00.09</b>	29. Кольцо d15x2,65 <b>3227-02.204-01</b>
4. Узел водогазовый <b>3227-02.200</b>	15. Переходник <b>4513-02.001</b>	30. Датчик температуры воды <b>3227-12.000-01</b> с кольцом d6x1,8 <b>3227-02.207-01</b>
7. Труба <b>4513-04.000</b>	18. Датчик наличия пламени <b>3227-02.140-01</b>	32. Блок управления электронный <b>3272-16.000</b>
8. Труба <b>4513-05.000</b>	19. Свеча <b>3227-02.130-01</b>	33. Отсек батарейный <b>3227-00.008</b>
9. Накладка <b>3275-03.100-02</b>	22. Термореле 90 °C <b>KSD301-DA90A2</b>	35. Термореле 90 °C <b>KSD301-DA90A2</b> или <b>KSD301-RA90A2</b>
10. Ручка D 33 мм <b>3275-00.006</b>	24. Провод длина 500 мм <b>3222-14.000-01</b>	
11. Облицовка <b>4513-03.001</b> или <b>4513-03.001-01</b>	25. Хомут <b>3222-00.025</b>	
12. Дисплей <b>3227-07.003</b>	26. Прокладка D18,5xd11,5x2 <b>3272-00.014</b> или D19xd10x2 <b>3272-00.015</b>	
13. Сопло горелки <b>3295.07.20.005-13</b> или <b>3295-07.20.005-10</b> или	27. Прокладка D16,5xd10x2 <b>3272-00.014-02</b>	